



SCHILDKRÖT®

POCKET KITE

Art.-No. 970400

DE Gebrauchsanweisung
EN User manual
FR Manuel utilisateur

IT Manuale utente
ES Manual de usuario
PT Manual do usuário
NL Handleiding
SE Användarmanual
HR Korisnički priručnik
SL Navodila za uporabo
PL Instrukcja obsługi
HU Használati utasítás
CZ Uživatelský manuál
SK Používateľská príručka
RO Manual de utilizare

www.schildkröt-sport.com



POCKET KITE



DE - ACHTUNG!

Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Lange Schnüre, Strangulationsgefahr.
Nicht bei Gewitter, in der Nähe von Hochspannungsleitungen und Flugplätzen benutzen.

EN - WARNING!

Not suitable for children under 3 years. Long cords, strangulation hazard.
Do not use in case of thunderstorms! Do not use near overhead power lines! Do not use in the proximity of airports, entry lanes and busy roads!

FR - ATTENTION!

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Longues cordes, risque de strangulation.
Ne pas utiliser pendant les orages ou à proximité de lignes à haute tension et d'aéroports.



Adresses sur quefairemesdechets.fr

IT - AVVERTENZE!

Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. Corde lunghe, pericolo di strangolamento.
Non usare durante i temporali, o nei pressi di linee elettriche ad alto voltaggio ed aeroporti.

Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo comune.

ES - ¡ADVERTENCIA!

Non conviene para niños menores de 3 años. Contiene cuerdas largas, existe riesgo de estrangulación.

Non usar durante tormentas eléctricas o cerca de líneas de alta tensión o aeropuertos.

PT - ATENÇÃO!

Contra-indicado para crianças com menos de 3 anos. Cordões compridos, perigo de estrangulamento.

Não utilize quando estiver a trovejar ou nas proximidades de linhas de eletricidade de alta tensão e aeroportos.

NL - WAARSCHUWINGEN!

Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Lange snoeren, gevaar voor wurging.

Niet gebruiken tijdens onweer of in de buurt van hoogspanningsleidingen en luchthavens.

SE - VARNING!

Inte lämplig för barn under 3 år. Långa snören, strypningsrisk.

Använd inte under åskväder, eller i närheten av kraftledningar eller flygplatser.

HR - UPOZORENJE!

Igračka nije prikladna za djecu mlađu od 3 godine. Dugi konopci, opasnost od struganja i laceracija.

Ne koristite za vrijeme grmljavinskog nevremena ili u blizini visokonaponskih vodova i zračnih luka.

SL - OPOZORILO!

Ni primerno za otroke mlajše od 3 let. Dolga vrvica, nevarnost stisnjenja dihalnih poti.

Ne uporabljajte med nevihtami ali v bližini visokonapetostnih daljnovodov in letališč.

PL - OSTRZEŻENIE!

Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Długi worek, niebezpieczeństwo uduszenia.

Nie należy używać podczas burz z wyładowaniami atmosferycznymi lub w pobliżu linii wysokiego napięcia i lotnisk.

HU - FIGYELMEZTETÉS!

Csak 3 évnél idősebb gyermekek számára alkalmas. Hosszú zsinórok, fojtásveszély.

Ne használja villámlás és vihar alatt, magasfeszültségű villanyvezetékek és repülőterek közelében.

CZ - UPOZORNĚNÍ!

Nevhodné pro děti do 3 let. Dlouhá šňůrka, nebezpečí uškrcení.

Nepoužívejte při bouřkách nebo v blízkosti silnoproudých elektrických vedení a letišť.

SK - UPOZORNENIE!

Nevhodné pre deti do 3 rokov. Dlhá šnúrka, nebezpečenstvo zaškrcenia.

Nepoužívajte počas búrok s bleskami alebo v blízkosti elektrického vedenia s vysokým napätím a letísk.

RO - AVERTISMENT!


Contraindicat copiilor mai mici de 3 ani. Șnururi lungi, risc de strangulare. Nu utilizați în timpul furtunilor cu fulgere sau în apropierea liniilor electrice de înaltă tensiune și a aeroporturilor.




MTS Sportartikel Vertriebs GmbH
Hans-Urmiller-Ring 11
82515 Wolfratshausen
Germany




1




2




2.1



2.2




2.3



2.4

3



DE – Knoten
 EN – knot
 FR – nœud
 IT – nodo
 ES – nodo
 PT – nó
 NL – knoop
 SE – knut
 HR – čvora
 SL – vozla
 PL – węzła
 HU – csomó
 CZ – uzel
 SK – uzol
 RO – nod



GO! FLY THE KITE!



RACCOLTA CARTA